



Comune di Torreglia

ALLEGATO B - ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO AUDIO/VIDEO IN AUDITORIUM

Per attivare l'impianto audio dell'auditorium è necessario:

1. Accendere l'interruttore della corrente.



2. Premere sul pulsante "Power" per alcuni secondi, fino a che il led non diventa verde. Con la luce verde l'impianto è attivo.



3. È possibile regolare il volume di microfoni, PC e lettore DVD utilizzando le rotelle evidenziate in foto.



4. Per accendere i microfoni premere il pulsante "Power" per alcuni secondi, fino a che il led blu non iniziano a lampeggiare. Dopo l'accensione i microfoni non necessitano più di alcuna regolazione. Evitare di premere altri pulsanti per non perdere la frequenza corretta.
5. Per accendere il lettore DVD premere il pulsante "Power". Premere il pulsante "Eject" per inserire il disco. Per gli altri comandi utilizzare direttamente il telecomando.

Terminato l'utilizzo dell'impianto:

1. Premere sul pulsante "Power" per alcuni secondi, fino a che il led non diventa arancione. Con la luce rossa l'impianto è spento.
2. Per spegnere i microfoni premere il pulsante "Power" per alcuni secondi, fino a che il led blu smette di lampeggiare.
3. Spegnere l'interruttore della corrente.